

# ICONS CLAMP



Eenvoudige en  
betaalbare toegang  
tot statusinformatie  
over de compressor



Krijg toegang tot waardevolle informatie over de status van apparatuur



## WAAROM HEBT U HET NODIG?

Dankzij de **ICONS** Clamp kunnen nu ook compressoren zonder besturingsmodule worden bewaakt.

Door u de onderhoudsstatus van uw apparatuur te laten zien, zorgt **ICONS** voor tijdig onderhoud.

Ook voor kleinere machines en apparatuur van andere merken geeft de **ICONS** Clamp nu inzicht in de status van uw compressorinstallatie.

Dat is de meest eenvoudige manier om betrouwbare prestaties te garanderen.

## HOE WERKT HET?

Als de **ICONS** Clamp is bevestigd, wordt deze door de machine gevoed. Geen kabels of batterijen nodig!

Door het energieverbruik van de compressor te detecteren, registreert de **ICONS** Clamp de bedrijfsuren en de status belast/onbelast.

Deze kunnen worden bekeken via het gebruiksvriendelijke **ICONS**-platform.

# 3

## EENVOUDIGE STAPPEN

### Stap 1

Klem de **ICONS** Clamp op een van de ingangsfasen van uw compressor.

### Stap 2

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet en registreer.

### Stap 3

Open het **ICONS**-platform en begin met het bewaken van uw apparatuur.

<https://portal.connectivityicons.com>